



Montagehandleiding

Aluminium buitenzonwering voor een standaard lichtkoepel.

1

Rol het zonweringsdoek uit op de lichtkoepel.

2

Zorg dat dat de gehele lichtkoepel wordt bedekt.

3

Vouw het resterende doek onder de rand van de lichtkoepel.

4

Zorg dat er weinig tot geen plooien zichtbaar zijn.

5

Druk (krachtig) een doekknijper over de zonwering en rand.

6

Herhaal stap 5 met de rest van de doekknijpers met een tussenruimte van 20 centimeter.

 Het materiaal mag bij verwijderen enkel worden opgerold en dus niet worden opgevouwen.

