



Montagehandleiding

Aluminium buitenzonwering voor een vlakke lichtstraat.

1 Maak de gehele lichtstraat goed schoon onder droge weersomstandigheden.

2 Plak de klittenbandstrips (met bescherm laag) op de buitenste profielen.

3 Wrijf de klittenbandstrips strak op de profielen.

4 Rol het zonweringsdoek uit over de lichtstraat.

5 Zorg dat de klittenband in het zonweringsdoek netjes op de bevestigde strips ligt.

6 Haal nu één bescherm laag van de strips en bevestig het zonweringsdoek.

7 Zorg er voor dat de zonwering strak aan de klittenband is bevestigd.

8 Haal nu de andere bescherm laag van de strip en bevestig het gehele zonweringsdoek.

9 Zorg dat er weinig tot geen plooien zichtbaar zijn.

 Het materiaal mag bij verwijderen enkel worden opgerold en dus niet worden opgevouwen.

