



# Montageanleitung

Aluminium Außensonnenschutz für ein Flachdach- Fenster.

- 1 Reinigen Sie das gesamte Flachdachfenster bei trockenem Wetter gründlich.
- 2 Kleben Sie die Klettbander (mit Schutzschicht) auf die inneren schwarzen Profile.
- 3 Reiben Sie die Klettstreifen an den Profilen fest.
- 4 Rollen Sie den Sonnenschutzstoff auf dem Flachdachfenster aus.
- 5 Stellen Sie sicher, dass der Klettverschluss im Sonnenschutzstoff sauber auf den angebrachten Streifen liegt.
- 6 Entfernen Sie nun eine Schutzschicht von den Streifen und bringen Sie den Sonnenschutz an.
- 7 Achten Sie darauf, dass den Sonnenschutz gut befestigt sind.
- 8 Entfernen Sie nun die andere Schutzschicht vom Streifen und befestigen Sie das gesamte Sonnenschutz.
- 9 Stellen Sie sicher, dass nur kleine oder keine Falten sichtbar sind.

! Das Material darf bei der Entnahme nur aufgerollt und nicht gefaltet werden.

