



Montagehandleiding

Aluminium buitenzonwering voor een platdakraam.

1 Maak het gehele platdakraam goed schoon onder droge weersomstandigheden.

2 Plak de klittenbandstrips (met beschermlaag) op de binnenste zwarte profielen.

3 Wrijf de klittenbandstrips strak op de profielen.

4 Rol het zonweringsdoek uit op het platdakraam.

5 Zorg dat de klittenband in het zonweringsdoek netjes op de bevestigde strips ligt.

6 Haal nu één beschermlaag van de strips en bevestig het zonweringsdoek.

7 Zorg er voor dat de zonwering strak aan de klittenband is bevestigd.

8 Haal nu de andere beschermlagen van de strips en bevestig het gehele zonweringsdoek.

9 Zorg dat er weinig tot geen plooien zichtbaar zijn.

 Het materiaal mag bij verwijderen enkel worden opgerold en dus niet worden opgevouwen.

