



Montageanleitung

Aluminium Außensonnenschutz für ein Flaches Oberlicht.

1

Reinigen Sie das gesamte Oberlicht bei trockener Witterung gründlich.

2

Kleben Sie die Klettstreifen (mit Schutzschicht) auf die Außenprofile.

3

Reiben Sie die Klettstreifen an den Profilen fest.

4

Rollen Sie den Sonnenschutz über dem Dachfenster aus.

5

Achten Sie darauf, dass der Klettverschluss im Sonnenschutz sauber auf den angebrachten Streifen aufliegt.

6

Entfernen Sie nun eine Schutzschicht von den Streifen und bringen Sie den Sonnenschutz an.

7

Achten Sie darauf, dass den Sonnenschutz gut befestigt sind.

8

Entfernen Sie nun die andere Schutzschicht vom Streifen und befestigen Sie das gesamte Sonnenschutz.

9

Stellen Sie sicher, dass nur kleine oder keine Falten sichtbar sind.

 Das Material darf bei der Entnahme nur aufgerollt und nicht gefaltet werden.

