



Montageanleitung

Aluminium Außensonnenschutz für ein Standard Lichtkuppel.

1

Rollen Sie der Sonnenschutz auf dem Lichtkuppel aus.

2

Stellen Sie sicher, dass das gesamte Lichtkuppel abgedeckt ist.

3

Falten Sie das restliche Tuch unter den Rand des Lichtkuppel.

4

Stellen Sie sicher, dass nur kleine oder keine Falten sichtbar sind.

5

Drücken Sie (mit Gewalt) einen Stoffclip über die Sonnenschutz und die Kante.

6

Wiederholen Sie Schritt 5 mit den restlichen Stoffklammern im Abstand von 20 Zentimetern.



Das Material darf bei der Entnahme nur aufgerollt und nicht gefaltet werden.

